

Verwerkingsvoorschrift

Beglazingsprofiel op Premax dorpels

Het beglazingsprofiel dient volgens voorschriften KVT katern 38 bevestigd te worden. Dit houdt in dat het profiel met schroeven bevestigd moeten worden. Dit met een maximale hart op hart afstand van 160mm, waarbij men een afstand van 40 á 50mm vanaf de uiteinden moet aanhouden. Het schroeven van het beglazingsprofiel is mogelijk in de premax dorpels. Bij de premax dorpels moet men wel een plug toepassen, bij de premax dorpels hoeft men alleen voor te boren.

Premax: Bij het bevestigen van het beglazingsprofiel in standaard Holonite moet men schroef (3.5x25 mm) in combinatie met plug Ø 5 mm gebruiken.

Verwerking: Gaten boren met een Bosch silverpercussion boor Ø 5 mm of gelijkwaardig. De boormachine mag niet op de klopstand staan.